



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

GARRAFA INJETORA DE FLUSH

Manual de Instrução



Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547

PREPARAÇÃO PARA USO

- Conecte a mangueira de enxágue na conexão inferior do cilindro de lavagem e conecte a pistola de lavagem à mangueira.
- Coloque o flush no cilindro de lavagem com a quantidade de flush adequada de acordo com o tamanho do sistema ou peça. Feche o cilindro e verifique se todas as conexões estão apertadas.
- Conecte a mangueira de ar comprimido à tampa de fechamento no topo do cilindro. O range de pressão do ar comprimido adequado para o funcionamento é de 90-150 Psi. A válvula de segurança está pré-ajustada para abrir a uma pressão em torno de 120Psi, sendo possível o ajuste fino desta pressão com uma chave além na própria válvula.



*** Nota: não exceda 150 Psi de pressão na garrafa.**

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Insira a extremidade da pistola, com uma pressão adequada de vedação da borracha afim de evitar vazamento e pressione a alavanca da pistola para iniciar a limpeza.
2. Manuseie sempre com o cilindro na posição vertical.
3. Lave o sistema até que todo o flush tenha passado através dele, aguarde a evaporação do flush e aplique novamente. Desconecte o suprimento de ar para o cilindro de lavagem enquanto estiver aguardando novas aplicações!

*** Nota: use sempre óculos e luvas de segurança!**



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

GARRAFA INJETORA DE FLUSH

Manual de Instrução



Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547

PREPARAÇÃO PARA USO

- Conecte a mangueira de enxágue na conexão inferior do cilindro de lavagem e conecte a pistola de lavagem à mangueira.
- Coloque o flush no cilindro de lavagem com a quantidade de flush adequada de acordo com o tamanho do sistema ou peça. Feche o cilindro e verifique se todas as conexões estão apertadas.
- Conecte a mangueira de ar comprimido à tampa de fechamento no topo do cilindro. O range de pressão do ar comprimido adequado para o funcionamento é de 90-150 Psi. A válvula de segurança está pré-ajustada para abrir a uma pressão em torno de 120Psi, sendo possível o ajuste fino desta pressão com uma chave além na própria válvula.



*** Nota: não exceda 150 Psi de pressão na garrafa.**

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Insira a extremidade da pistola, com uma pressão adequada de vedação da borracha afim de evitar vazamento e pressione a alavanca da pistola para iniciar a limpeza.
2. Manuseie sempre com o cilindro na posição vertical.
3. Lave o sistema até que todo o flush tenha passado através dele, aguarde a evaporação do flush e aplique novamente. Desconecte o suprimento de ar para o cilindro de lavagem enquanto estiver aguardando novas aplicações!

*** Nota: use sempre óculos e luvas de segurança!**